


Robofood³

Distributore programmabile
di cibo per pesci

1. Tasti programmazione Timer
2. Vano batterie
3. Erogatore
4. Coperchio trasparente
5. Dosatore
6. Supporto
7. Pulsante test



COME FUNZIONA

Robofood³ funziona con 2 batterie stilo AA da 1,5 volt (non incluse). Inseritele nel **vano inferiore dell'apparecchio** (2), aprendolo con un cacciavite a punta piatta, secondo lo schema sopra riportato. **Per inserire il cibo**, estraete **l'erogatore** (3) tirandolo verso l'esterno. Togliete il **coperchio** (4) e riempite l'erogatore a non più di un centimetro dal bordo. Non comprimate il cibo. Chiudete e reinserte l'erogatore. **Per erogare la giusta quantità di cibo**, regolate il dosatore (5).

La programmazione di Robofood³ è estremamente facilitata (vedi capitolo programmazione). E' sufficiente infatti, premere per alcuni secondi i tasti 1 e 2 per ottenere la memorizzazione dei pasti. Una volta impostata, Robofood³ garantisce l'erogazione del cibo tutti i giorni alla stessa ora.

Esiste poi un'ulteriore possibilità di erogazione, data dal tasto Test (7).

Questo tasto svolge due importanti funzioni:

- a) consente l'utilizzo in manuale di Robofood³ come un vero e proprio dispenser, per garantire sempre la corretta quantità di cibo;
- b) consente la taratura del dispositivo a secco (ad es. su un foglio di carta) prima del posizionamento in acquario.

Robofood³

Distributore programmabile
di cibo per pesci

PROGRAMMAZIONE

Per programmare la prima erogazione di ogni giorno: all'ora prescelta premere il tasto 1 e attendere l'accensione del led rosso. Rilasciare il tasto alla fine del giro completo dell'erogatore. Il primo pasto è programmato.

Per programmare la seconda erogazione di ogni giorno: all'ora prescelta premere il tasto 2 e attendere l'accensione del led rosso. Rilasciare il tasto alla fine del giro completo dell'erogatore. Il secondo pasto è programmato.

Per verificare la programmazione di un tasto: tenere premuto il tasto 1 o 2, se Robofood³ è programmato si accende il led, diversamente l'erogatore fa un giro completo.

Per annullare la programmazione: premere contemporaneamente i tasti 1 e 2. Il led si accende. Continuando a premere attendere lo spegnimento del led. La programmazione è annullata.

Tasto Test: pasto manuale

AUTOSUFFICIENTE, PRECISO, INSOSTITUIBILE

Robofood³ è il distributore automatico di cibo per pesci che **eroga la giusta quantità di cibo, a orari prestabiliti**, nel corso della giornata. **Anche quando non ci siete.** Potete scegliere tra **uno o due pasti al giorno**. Robofood³ è autosufficiente anche per molte settimane. Robofood³ ha un **cuore tecnologico** ma un **funzionamento semplice e immediato**: per programmarlo bastano pochi secondi.

MADE IN ITALY